


Brain max



COMPACT MINI AROMATHERAPY DIFFUSER

NÁVOD K POUŽITÍ INSTRUCTION MANUAL

CZ:

ÚVOD

Toto zařízení se vyznačuje celokovovým vzhledem a designem s nasazovacím otočným víkem, které zajišťuje snadnou obsluhu. Vrchní kryt je navržen se šroubovitými zuby a má vytřbený, trvanlivý vzhled. Díky indukční funkci dochází při uvolňování vůně k rovnoměrnému a velmi jemnému rozprašovacímu účinku. Je vhodný pro automobily, pracovny, ložnice a další místa.

UPOZORNĚNÍ

Difuzér je navržen výhradně pro použití s esenciálními oleji a není určen k plnění vodou. Pečlivě si přečtěte tento návod před použitím zařízení a uchovejte ho pro další potřebu.

1. Nepřeklápějte ani nenaklánějte zařízení během používání. Pokud je třeba zařízení přemístit na jiné místo, nejprve jej vyčistěte (viz údržba) a zabalte, aby nedošlo k úniku oleje a poškození zařízení.
2. Nepokoušejte se zařízení upravovat, rozebírat ani opravovat, pokud nejste kvalifikovaný technik. V případě, že zařízení nefunguje správně, zkontrolujte, zda je používáno v souladu s návodem k obsluze nebo postupujte podle pokynů pro odstraňování závad. Pokud problém nelze vyřešit, obraťte se na prodejce.
3. Nepoužívejte přetížené zásuvky, poškozené kabely a nabíječky. Může to ohrozit vaši bezpečnost a způsobit požár.
4. Pravidelně zařízení čistěte a udržujte v nejlepším provozním stavu.

POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ ESENCIÁLNÍHO OLEJE

1. Před doplněním nádoby s esenciálním olejem vypněte zařízení na 2 minuty, aby se olej z atomizéru vrátil zpět do nádoby, a poté sejměte nádobu.
2. Doporučuje se kontrolovat množství esenciálního oleje a spotřebovat ho do 45 dnů, aby se zabránilo jeho oxidaci.

INSTALACE



1. Otočte atomizér proti směru hodinových ručiček, zvedněte atomizér a nádobu s esenciálním olejem a vyjměte je.
2. Držte nádobu s esenciálním olejem a otočte ji proti směru hodinových ručiček, aby se oddělila od atomizéru, a naplňte ji esenciálním olejem (maximálně 10 ml).
3. Utáhněte nádobu s esenciálním olejem v atomizéru ve směru hodinových ručiček.
4. Vložte nádobu s esenciálním olejem a atomizér do zařízení a utáhněte ve směru hodinových ručiček. Nastavte časovač a začněte používat zařízení.

PARAMETRY

Velikost	φ 70* h 142 (mm)
Kapacita	10 ml
Hmotnost	0.337 KG
Dosah	100 m³
Napětí	5V-1A
Výkon	2 W
Hluk	≤40 db

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Napájecí kabel



Uživatelský manuál



OPATŘENÍ




TIPY

1. Při prvním použití zařízení připojte nabíjecí kabel adaptéru k zařízení a ujistěte se, že je baterie plně nabitá.
2. Stiskněte a podržte tlačítko převodového stupně po dobu 1,5 sekundy pro zapnutí/vypnutí zařízení.

POPIS LCD DISPLEJE

- ① **kontrolka III:**
Pracuje 15 sekund a pauza je 165 sekund.
- ② **kontrolka II:**
Pracuje 7 sekund a pauza je 173 sekund.
- ③ **kontrolka I:**
Pracuje 3 sekundy a pauza je 177 sekund.
- ④ **Tlačítko převodového stupně:**
Pro nastavení prvního, druhého a třetího stupně.
- ⑤ **Tlačítko časovače:**
Vyberte časování: 1 hodina, 2 hodiny, 4 hodiny.
- ⑥ **Kontrolka:**
Nastaveno na 1 hodinu.
- ⑦ **Kontrolka:**
Nastaveno na 2 hodiny.
- ⑧ **Kontrolka:**
Nastaveno na 4 hodiny.



REŽIM START/STOP

Stiskněte tlačítko časovače, dokud se všechny tři kontrolky časovače nerozsvítí současně, čímž vstoupíte do režimu start/stop. Po vstupu do režimu start/stop se převodový stupeň nastaví sám a automatická indukce se provede v třiminutovém cyklu. Také můžete stisknout tlačítko časovače, dokud se nerozsvítí jediná kontrolka časovače, abyste opustili režim start/stop.

ÚDRŽBA

Pro zajištění nejlepšího difuzního efektu kontrolujte a udržujte zařízení každých šest měsíců, nebo při výměně nové vůně, nebo když se difuzní efekt oslabí, podle následujících kroků:

1. Odemkněte dveře a vyjměte vyčerpanou nádobu.
2. Naplňte nádobu technickým alkoholem a vyčistěte ji.
3. Po vyčištění nádoby ji naplňte malým množstvím alkoholu a nainstalujte zpět do zařízení, poté nechte zařízení v pracovním stavu po dobu 5-8 minut.
4. Po dokončení čištění vypněte napájení.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Porucha	Řešení	Porucha	Řešení
Nepracuje	1. Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér 5V-1A a zda je rozhraní Type-C dobře připojeno. 2. Zkontrolujte, zda není těsnicí kroužek atomizační hlavy deformovaný nebo poškozený.	Únik oleje	1. Zkontrolujte, zda je olejová nádobka těsně připojena k atomizéru. 2. Zkontrolujte, zda není těsnicí kroužek atomizační hlavy deformovaný nebo poškozený. 3. Zkontrolujte, zda není atomizér poškozen.
Žádná mlha nebo slabá mlha	3. Zkontrolujte, zda vzduchové čerpadlo pracuje a zda z výstupu proudí vzduch. 4. Zkontrolujte, zda jádro atomizéru a olejová trubice nejsou uvolněné nebo ucpané. 5. Zkontrolujte, zda je těsnicí kroužek vzduchové trysky poškozen nebo uvolněn.	Abnormální hluk	4. Zkontrolujte, zda není vzduchové čerpadlo uvolněné. 5. Zkontrolujte, zda není vzduchové čerpadlo poškozené.

PO-PRODEJNÍ SERVIS

Zařízení je zaručeno po dobu jednoho roku od data prodeje a odeslání, ale kryt, napájení, kabel, vnější těsnicí kroužek a další opotřebitelné díly nejsou zaručeny. Poškození způsobená lidským faktorem nebo nehodou nejsou kryta zárukou a placené opravy budou provedeny nad rámec bezplatné záruční doby.

EN:

INTRODUCTION

This device features a full metal appearance and a design with a detachable rotating lid, which ensures easy operation. The top cover is designed with screw threads and has an elegant, durable appearance. Thanks to the induction function, the fragrance is released with a uniform and very fine spray effect. It is suitable for cars, offices, bedrooms and other places.

WARNING

Carefully read this manual before using the device and keep it for future reference. The diffuser is designed exclusively for use with essential oils and is not intended for filling with water.

1. Do not tilt or tip the device during use. If it is necessary to move the device to another location, first clean it (see maintenance) and pack it to prevent oil leakage and device damage.
2. Do not attempt to modify, disassemble or repair the device unless you are a qualified technician. If the device is not functioning correctly, check if it is used according to the operating instructions or follow the troubleshooting instructions. If the problem cannot be resolved, contact the seller.
3. Do not use overloaded sockets, damaged cables and chargers. It may endanger your safety and cause a fire.
4. Regularly clean the device and keep it in the best operating condition.

INSTRUCTIONS FOR USING ESSENTIAL OIL

1. Before refilling the essential oil container, turn off the device for 2 minutes to allow the oil to return from the atomizer to the container, then remove the container.
2. It is recommended to check the amount of essential oil and consume it within 45 days to prevent oxidation.

PARAMETERS

Size	φ 70* h 142 (mm)
Capacity	10 ml
N.W	0.337 KG
Coverage	100 m³
Voltage	5V-1A
Power	2 W
Noise	≤40 db

ACCESSORIES

Power cable



User manual



MEASURE



TIPS

1. When using the device for the first time, connect the charging cable to the adapter and make sure the battery is fully charged.
2. Press and hold the gear button for 1.5 seconds to turn the device on/off.


INSTALLATION



1. Turn the atomizer counterclockwise, lift the atomizer and the essential oil container and remove them.
2. Hold the essential oil container and turn it counterclockwise to separate it from the atomizer, then fill it with essential oil (maximum 10 ml).
3. Tighten the essential oil container in the atomizer by turning it clockwise.
4. Insert the essential oil container and atomizer into the device and tighten it clockwise. Set the timer and start using the device.

DESCRIPTION OF THE LCD DISPLAY

- ① **Indicator III:**
Works 15 seconds and pause is 165 seconds.
- ② **Indicator II:**
Works 7 seconds and pause is 173 seconds.
- ③ **Indicator I:**
Works 3 seconds and pause is 177 seconds.
- ④ **Gear button:**
For setting the first, second, and third levels.
- ⑤ **Timer button:**
Select timing: 1 hour, 2 hours, 4 hours.
- ⑥ **Indicator:**
Set to 1 hour.
- ⑦ **Indicator:**
Set to 2 hours.
- ⑧ **Indicator:**
Set to 4 hours.



START/STOP MODE

Press the timer button until all three timer indicators light up simultaneously to enter start/stop mode. Once in start/stop mode, the gear setting will adjust itself and automatic induction will occur in a three-minute cycle. You can also press the timer button until only one timer indicator lights up to exit start/stop mode.

MAINTENANCE

To ensure the best diffusion effect, inspect and maintain the device every six months, or when replacing with a new fragrance, or when the diffusion effect weakens, according to the following steps:

1. Unlock the door and remove the used container.
2. Fill the container with rubbing alcohol and clean it.
3. After cleaning the container, fill it with a small amount of alcohol and reinstall it in the device, then let the device run for 5-8 minutes.
4. After cleaning is complete, turn off the power.

TROUBLESHOOTING

Disorder	Solution	Disorder	Solution
The diffuser does not work	1. Check that the power adapter is 5V-1A and that the Type-C interface is properly connected. 2. Check that the device is not in the working period.	Oil leak	1. Check that the oil container is tightly connected to the atomizer. 2. Check if the sealing ring of the atomizer head is deformed or damaged. 3. Check that the atomizer is not damaged.
No fog or weak fog	3. Check if the air pump is working and if air is flowing from the outlet. 4. Check that the atomizer core and the oil tube are not loose or clogged. 5. Check if the sealing ring of the air nozzle is damaged or loose.	Abnormal noise	4. Check that the air pump is not loose. 5. Check that the air pump is not damaged.

AFTER-SALES SERVICE

The device is guaranteed for one year from the date of sale and shipment, but the cover, power supply, cable, external sealing ring and other consumable parts are not covered. Damage caused by human factors or accidents is not covered by the warranty and paid repairs will be carried out beyond the free warranty period.